



## ENERGY MUSIC BOX Z6

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Energy Sistem™ σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z6. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Αγγίζετε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος χωρίς εμπόδια. Ακούστε ραδιόφωνο και την αγαπημένη σας MP3 μουσική μέσω του USB Flash Drive σας, από κάρτες SDHC ή ακόμα και από το δικό σας MP3 player. Με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου για να γεμίσετε με ενέργεια το ρυθμό σας.

Συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε την συσκευή σας με ασφάλεια και στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην εκθέτετε το Energy Music Box Z6 σε χτυπήματα, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή αμυχές.
- Μην τοποθετείτε το Energy Music Box Z6 κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Καθαρίζετε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιεσδήποτε επισκευές πρέπει να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Energy Sistem Soynotec S.A.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιημένο το Energy Music Box Z6, ενώ δεν είναι σε χρήση.
- Φορτίστε την μπαταρία λιθίου, όταν έχει εξαντληθεί για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

## **ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Σύστημα αναπαραγωγής μουσικής MP3.
- Ελευθερία ώχου: μοιραστείτε και ακούστε τη μουσική σας παντού.
- Ήχεια 2.1 με subwoofer: Καθαρός ήχος και πλούσια μπάσα.
- Κομψή οθόνη ενσωματωμένη στη συσκευή.
- Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): 12W.
- Αναπαράγει αρχεία MP3 / WAV από κάρτες MMC / SD / SDHC / SDXC με χωρητικότητα έως 32 GB.
- Αποκωδικοποιητή μνήμης USB: αναπαράγει αρχεία MP3 / WAV από μονάδες μνήμης USB με χωρητικότητα έως 32 GB.
- Φορητή και συμπαγής σχεδίαση που σας επιτρέπει να το παίρνετε παντού μαζί σας και να διευρύνετε τη μουσική σας.
- Λειτουργία ραδιοφώνου FM: ακούστε τα αγαπημένα σας ραδιοφωνικά προγράμματα και μοιραστείτε τα με τους ανθρώπους σας.
- 3,5 mm σύνδεση line-in: ακούστε μουσική από οποιαδήποτε φορητή συσκευή ή από τον υπολογιστή.
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου διάρκειας έως και 20 ώρες. \*
- Σύστημα φόρτισης μέσω Θύρας USB.
- Έξοδος ακουστικών.

\* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση. Μια αύξηση του ήχου μεταφράζεται σε μία αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας.

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Αναπαράγει αρχεία MP3 / WAV από κάρτες SD / SDHC / MMC με χωρητικότητα έως 32 GB.
- Αποκωδικοποιητή μνήμης USB: αναπαράγει αρχεία MP3 / WAV από USB memory drives με χωρητικότητα έως 32 GB.
- Οθόνη ενσωματωμένη στη συσκευή.
- 2.1 ηχεία με subwoofer.
- Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): 12 W.
- Απόκριση συχνότητας: 90 Hz ~ 20 KHz.
- S / N Ratio: > 80 dB
- Λειτουργία ραδιοφώνου FM.
- 3,5mm θύρα εισόδου line-in.
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
- Φορτιστής μπαταρίας USB.
- Έξοδος ακουστικών.

## Προδιαγραφές Μπαταρίας

- Ονομαστική χωρητικότητα: 3800 mAh.
- Ονομαστική τάση: 3.7V.
- Αυτονομία σε λειτουργία ραδιοφώνου: 15 ώρες \*
- Αυτονομία σε λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής: 12 ώρες \*

\* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση. Μια αύξηση του ήχου μεταφράζεται σε μία αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Energy Music Box Z6
- Καλώδιο ήχου 3,5mm
- Καλώδιο USB 2.0 για φόρτιση της μπαταρίας.
- Εγχειρίδιο γρήγορης έναρξης

## ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1. Ήχος -
2. Ήχος +
3. Λειτουργίες (Mode)
4. PLAY/PAUSE & ON/OFF
5. Αναζήτηση και Έλεγχος ομιλίας
6. Προηγούμενο
7. Επόμενο
8. Οθόνη
9. Ένδειξη LED
10. Σύνδεση USB για φόρτιση μπαταρίας
11. Θύρα USB
12. Θύρα κάρτας micro SD/SDHC
13. Θύρα σύνδεσης Line-In
14. Έξοδος ακουστικών



## **ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

### **Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής σας**

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (4), για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ON / OFF (4). Η οθόνη (8) θα ανάψει. Πρώτα το εικονίδιο της καρδιάς και στη συνέχεια η οθόνη, που σημαίνει ότι η συσκευή έχει τώρα ενεργοποιηθεί.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ON / OFF (4).

### **Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής**

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, η λειτουργία line-in θα ξεκινήσει αυτόματα. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (περιλαμβάνεται) με τη σύνδεση line-in (13) του Energy Music Box Z6 για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχείου. Πατήστε το πλήκτρο Mode(3) για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών τρόπων αναπαραγωγής.

### **Φόρτιση της μπαταρίας**

Όταν το ηχείο σταματά να εκπέμπει ήχο ή το εικονίδιο της μπαταρίας άρχισε να αναβοσβήνει, είναι η ώρα να το φορτίσετε. Συνδέστε το mini USB άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στο Energy Music Box Z6 (10) και το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε θύρα USB που μπορεί να παρέχει ενέργεια (PC, φορτιστή τοίχου USB, αυτοκίνητο, κλπ). Το LED ένδεικνης φόρτισης(9) θα γίνει κόκκινο και όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να διατηρήσετε την μπαταρία σε καλή κατάσταση, συνιστάται να μην φορτίζετε την μπαταρία έως ότου εξαντληθεί πλήρως. Ομοίως, μην διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης, μέχρι η μπαταρία να είναι πλήρως φορτισμένη. Σε περίπτωση που η διαδικασία φόρτισης δεν πραγματοποιείται με τη συσκευή εκτός λειτουργίας ή αν διεξάγεται χρησιμοποιώντας μία πηγή που παρέχει λιγότερο του 1A, η ενδεικτική λυχνία LED δεν θα σβήσει, αλλά θα μειωθεί η ένταση της.

### **Line-in**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Line-in, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή Line-in (13), και το άλλο άκρο στην έξοδο από οποιαδήποτε συσκευή ήχου, όπως ένα MP3 player, ένα φορητό υπολογιστή ή Smartphone .

Το Energy Music Box Z6 πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λειτουργία line-in, δεν είναι δυνατόν να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής ούτε την ένταση του ηχείου. Θα πρέπει να το κάνετε από τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη.

## Λειτουργία ραδιοφώνου FM

Πριν χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο θα πρέπει να αναζητήσετε πρώτα ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η συσκευή θα τους σώσει στη μνήμη για να επιλέξετε μεταξύ αυτών αργότερα. Δεν είναι απαραίτητο να επαναλάβετε αυτή την αναζήτηση, εκτός εάν υπάρξει αλλαγή της θέσης της τροποποίησης του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού.

Αναζητήστε ραδιοφωνικούς σταθμούς πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση (5) για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα κάνει αναζήτηση των ραδιοφωνικών σταθμών και θα σώσει τους σταθμούς που έχουν βρεθεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς σταθμούς, θα πρέπει απλά να πατήσετε το πλήκτρο Επόμενο (7) ή Προηγούμενο (6). Οι σταθμοί θα εμφανιστούν στην ίδια σειρά όπως είχαν σωθεί.

## Λειτουργία MP3 με εξωτερικές μνήμες

Για να αναπαράγετε αρχεία MP3 / WMA, εισάγετε μια εξωτερική μνήμη USB ή κάρτα μνήμης micro SD / SDHC στην ενδεικνυόμενη θύρα (11) και (12) αντίστοιχα.

Εάν απενεργοποιήσετε το Energy Music Box Z6 ή αφαιρέσετε τη Micro SD / SDHC, η στιγμή της αναπαραγωγής θα αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής με την ίδια μνήμη, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.

Αλλάξτε το τραγούδι χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Επόμενο (7) και Προηγούμενο (6). Για να προχωρήσετε στον επόμενο φάκελο, πατήστε το κουμπί Αναζήτηση (5).

Για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω το τραγούδι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επόμενο (7) ή Προηγούμενο (6). Με την απελευθέρωση του πλήκτρου, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί κανονικά.

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μέσω της συσκευής USB και των καρτών μνήμης SD / MMC πατώντας το κουμπί MODE (3) για 2 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της κανονικής αναπαραγωγής, τυχαίας αναπαραγωγής ή επανάληψης του κομματιού.

## **ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η Energy Sistem Soynetc SA είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του προϊόντος. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τριετή εγγύηση, και έχουν περίοδο εγγύησης 12 μηνών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής ή των υλικών. Δεν καλύπτει αστοχία του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή αλλοίωσης που προήλθε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η περίοδος εγγύησης των 36 μηνών ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και τη σχετική νομοθεσία.

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

1. Επισκεφθείτε το Support section στο <http://support.energysistem.com> ή στο <http://support.soyntec.com> και επιλέξτε το προϊόν σας για να δείτε τα FAQ, εγχειρίδια, drivers και διαθέσιμες ενημερώσεις, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα στην τεχνική υπηρεσία.

Μπορείτε να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου στη γλώσσα σας στο <http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals>

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν, με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα.

© 2014 by Energy Sistem Soynetc S.A. All rights reserved.

## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ο κατασκευαστής: Energy Sistem Soynetc SA

Διεύθυνση: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, I-03509, Finestrat, Alicante, Spain

Τηλ 902388388 Fax 902119034 NIF A53107488

Δηλώνουμε ότι το προϊόν:

Energy Music Box Z6

που κατασκευάζεται στην Κίνα,

συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

## Προφυλάξεις Ασφαλείας

- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλα υγρά. Στην περίπτωση που νερό ή άλλα υγρά εισέλθουν στη συσκευή απενεργοποιήστε την αμέσως και καθαρίστε την προσεκτικά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς, για την χρήση της συσκευής.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση, τροποποίηση της συσκευής ή μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσεως.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
- Μην διακόπτετε την σύνδεση κατά την διαμόρφωση της συσκευής ή την μεταφορά αρχείων. Διαφορετικά, τα δεδομένα ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να χαθούν.
- Μην αφαιρείτε η συσκευή, πριν τη διακοπή της λειτουργίας. Απότομη αφαίρεση του USB από τη θύρα USB πιθανόν να βλάψει ανεπανόρθωτα το προϊόν. Ακολουθήστε πάντα την διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης εξαρτημάτων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Παρ' όλο που το προϊόν αυτό έχει υποστεί όλους τους ελέγχους και δοκιμές, για χρήση κοντά σε βηματοδότη συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και για περισσότερες πληροφορίες την εταιρεία παροχής του βηματοδότη.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομείο ή κοντά σε άλλο τεχνολογικό ή ιατρικό εξοπλισμό ή χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του εξοπλισμού ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες προφύλαξης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος έκρηξης (κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτες χημικές ουσίες). Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε παρόμοιο περιβάλλον και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας ATEx.

**Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος.**

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/EK, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

