



ENERGY MUSIC BOX Z1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Energy Sistem™ σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC card. Απολαύστε τη μουσική που έχετε αποθηκευμένη στην micro SD/SDHC κάρτα σας ή συνδέστε την αγαπημένη σας συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε να το παίρνετε παντού μαζί σας και να απολαμβάνετε τον στερεοφωνικό ήχο του για πολλές ώρες, χάρη στην ισχυρή μπαταρία του.

Συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε την συσκευή σας με ασφάλεια και στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην εκθέτετε το Energy Music Box Z1 σε χτυπήματα, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή αμυχές.
- Μην τοποθετείτε Energy Music Box Z1 κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Καθαρίζετε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιοσδήποτε επισκευές πρέπει να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Energy Sistem Soyntec S.A.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιημένο το Energy Music Box Z1, ενώ δεν είναι σε χρήση.
- Φορτίστε την μπαταρία λιθίου, όταν έχει εξαντληθεί για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Αναπαραγωγή αρχείων MP3 από micro SD / SDHC κάρτα έως 32GB.
- 3,5 mm σύνδεση line-in: ακούστε μουσική από οποιαδήποτε φορητή συσκευή ή από τον υπολογιστή.
- Ελευθερία ήχου: μοιραστείτε και ακούστε τη μουσική σας ασύρματα παντού.
- Καθαρός και διαυγής ήχος σε όλο το φάσμα του ήχου.
- Φορητή και συμπαγής σχεδίαση που σας επιτρέπει να το παίρνετε παντού μαζί σας και να διευρύνετε τη μουσική σας.
- Χάρη στο αντλιοσθητικό καουτσούκ της βάσης του, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Έξυπνη σχεδίαση με υψηλής ποιότητας φινίρισμα από καουτσούκ.
- Μακράς διάρκειας επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
- Σύστημα φόρτισης μέσω Θύρας USB.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- MP3 / WMA φορητό ηχείο.
- Υποστηριζόμενα αρχεία: MP3 / WMA.
- Αναπαραγωγή αρχείων MP3 από κάρτες microSD / SDHC έως 32 GB.
- Σύνδεση με jack 3,5mm
- Σύστημα φόρτισης μέσω Θύρας USB
- Απόκριση συχνότητας: 180Hz-20KHz
- S / N Ratio: > 80 dB
- Ισχύς εξόδου: 3W
- Διάμετρος Driver: 40mm
- Καθαρό βάρος: 212g
- Διαστάσεις: 72x72x75mm

Προδιαγραφές Μπαταρίας

- Ονομαστική τάση: 3.7V DC
- Χρόνος φόρτισης: 2 ~ 3 ώρες
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 500mA
- Σύστημα φόρτισης USB
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 8 ώρες σε λειτουργία micro SD card

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Energy Music Box Z1
- Καλώδιο Line-in
- Καλώδιο USB
- Εγχειρίδιο γρήγορης έναρξης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1. LED ένδειξης φόρτισης
2. Ήχος -
3. Πλήκτρο Play/Pause
4. Ήχος +
5. Ένδειξη LED
6. Πλήκτρο Menu
7. Είσοδος κάρτας
8. Σύνδεση USB
9. Σύνδεση Line-In
10. Πλήκτρο On/Off



ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής σας

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (10), για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μετακινήστε το κουμπί ON / OFF (10) στη θέση "ON" και θα δείτε ότι το LED (5) αναβοσβήνει πράσινο χρώμα. Το ηχείο θα αναπαράγει ένα ήχο καλωσορίσματος που σημαίνει ότι η συσκευή είναι τώρα ενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μετακινήστε το κουμπί ON / OFF (10) στη θέση "OFF". Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη LED (5) θα αναβοσβήνει πράσινο.

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Energy Music Box Z1, θα παίζει μουσική από τη συνδεδεμένη συσκευή (κάρτα micro SD ή line-in), στην περίπτωση που και οι δύο πηγές είναι ενεργές, η συσκευή θα δίνει προτεραιότητα στην micro SD κάρτα.

Όταν μια κάρτα micro SD έχει εισαχθεί ή μια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη με line-in σύνδεση, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα στον συγκεκριμένο τρόπο αναπαραγωγής. Αν και οι δύο πηγές έχουν συνδεθεί (κάρτα micro SD και υποδοχή line-in), μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής πατώντας το Πλήκτρο Menu (5).

Φόρτιση της μπαταρίας

Όταν η συσκευή σας δεν εκπέμπει κανέναν ήχο ή αρχίσετε να ακούτε κάποια παρεμβολή σε μικρή απόσταση, πρέπει να το φορτίσετε. Συνδέστε το mini USB άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στο Energy Music Box Z1 (8) και το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε θύρα USB που μπορεί να παρέχει ενέργεια (PC, φορτιστή τοίχου USB, αυτοκίνητο, κλπ). Το LED ένδειξης φόρτισης(1) θα γίνει κόκκινο και όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρήσετε την μπαταρία σε καλή κατάσταση, συνιστάται να μην φορτίζετε την μπαταρία έως ότου εξαντληθεί πλήρως. Ομοίως, μην διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης, μέχρι η μπαταρία να είναι πλήρως φορτισμένη. Σε περίπτωση που η διαδικασία φόρτισης δεν πραγματοποιείται με τη συσκευή εκτός λειτουργίας ή αν διεξάγεται χρησιμοποιώντας μία πηγή που παρέχει λιγότερο του 1A, η ενδεικτική λυχνία LED δεν θα σβήσει, αλλά θα μειώσει την ένταση της.

Αναπαραγωγή από την κάρτα micro SD

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Energy Music Box Z1 με μια κάρτα micro SD σε αυτό, θα αρχίσει να παίζει τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα. Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται μέσω line-in σύνδεση, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι εισάγετε την κάρτα SD στην υποδοχή κάρτας (7) και η λειτουργία αναπαραγωγής θα αλλάξει αυτόματα.

Σε αυτή τη λειτουργία αναπαραγωγής, μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του ήχου από το ηχείο. Για να το κάνουμε αυτό πιέστε τα πλήκτρα "-" (2) ή "+" (4) μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ένταση. Για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε PLAY / PAUSE (1) μία φορά. Για να ακούσετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι, πιέστε το "-" (2) ή "+" (4).

Line-in

Είναι επίσης δυνατό να απολαύσετε το Energy Music Box Z1 χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάρτα micro SD, χάρη στη line-in σύνδεση (9), όπου μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο ήχου με βύσμα 3,5 χιλιοστών και το άλλο άκρο του στη συσκευή αναπαραγωγής. Το Energy Music Box Z1 πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λειτουργία line-in, δεν είναι δυνατόν να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής ούτε την ένταση του ηχείου. Θα πρέπει να το κάνετε από τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Energy Sistem Soyntec SA είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του προϊόντος. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τριετή εγγύηση, και έχουν περίοδο εγγύησης 12 μηνών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής ή των υλικών. Δεν καλύπτει αστοχία του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή αλλοίωσης που προήλθε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η περίοδος εγγύησης των 36 μηνών ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και τη σχετική νομοθεσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Επισκεφθείτε το Support section στο <http://support.energysistem.com> ή στο <http://support.soyntec.com> και επιλέξτε το προϊόν σας για να δείτε τα FAQ, εγχειρίδια, drivers και διαθέσιμες ενημερώσεις, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα στην τεχνική υπηρεσία.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου στη γλώσσα σας στο <http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals>

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν, με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα.

© 2013 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved.